



## 2.16 Forsiktighetsregler ved bruk av fersk betong

Fersk betong har høyt pH-nivå. Direkte hudkontakt bør derfor unngås.

Forsiktighetsregler ved bruk:

- Vernebriller: beskytt alltid øynene mot sprut av sementslam eller betongsøl – bruk vernebriller.
- Arbeidsklær: bruk alltid arbeidsklær med lange ermer og buksar, selv om det er varmt. Pass på å ha buksene tredd utenpå støvlene. Skift arbeidsklær som er gjennombløte av fersk betong.
- Arbeidshansker: beskytt alltid hendene med vanntette arbeidshansker.
- Støvler: anvend alltid vernestøvler. Buksene skal ters utenpå støvleskaftene for å forhindre betong i støvlene.
- Knebeskyttere og kneunderlag: bruk alltid knebeskyttere og vantett kneunderlag ved pussing av gulv. Ved bruk av eskpandert polystyren (eks.isopor) bør denne dekkes til med plast."

### Saugos reikalavimai betonuojant

Pilamas betonas turi auksta ph-lygi, todėl reiktu vengti tiesioginio salycio su oda.

Saugaus darbo pilant betona reikalavimai:

- Apsauginiai akiniai: butina saugoti akis, kad nepatektu sveizias betonas.
- Darbo drabuziai: butina visada naudoti datbo drabuzius ilgom rankovem, nepaisant to, kad nere salta. Svieziu betonu aptaskytus darbuzius butina pasikeisti.
- Darbo pirstines: butina naudoti vandeniu nepralaizdziasdaro pirstines.
- Batai:visada naudokite ilgaaulius batus. Kelniu klesnes turi buti maunamos ant ilgaauliu, kad sviezias betonas neprobegtu i batus.
- Keliu apsauga:butina naudoti keliu apsauga liejant grindis. Dirbant su vidine izolaicija grindu (EPS) butina ant jos padnegti plastika.

